

LEVEL 3 DECLARED ELECTRICAL ARTICLES

澳大利亚管制类电气产品（LEVEL 3强制）

1. 设备连接器
2. 弧焊机
3. 卡口灯座
4. 卡口灯座适配器
5. 电热毯
6. 烤面包机
7. 衣物烘干机
8. 控制或调节装置
9. 灶具-便携式.
10. 电线延长插座.
11. 欧式线开关.
12. 装饰用照明装置.
13. 洗碗机
14. 螺丝灯座
15. 电扇.
16. 电栅栏激能器 - . 调节和控制对电栅
17. 电热软垫.
18. 地板磨光机/擦地板机
19. 荧光灯镇流器.
20. 荧光灯启辉器.
21. 头发护理器具.
22. 修枝剪.
23. 浸入式加热器.
24. 昆虫电击器.
25. 手持式探照灯.
26. 电熨斗.
27. 厨房器具.
28. 草坪护理器具.
29. 液体加热器.
30. 灯具 - 移动式.
31. 按摩器.
32. 微波炉.
33. 微型过电流断路器.
34. 外接装置.
35. 电源插头.
36. 供电装置或充电器或者电源等
37. 放映机
38. 炉灶
39. 抽油烟机
40. 电剃须刀/电推剪
41. 冰箱/冷柜
42. 剩余电流装置
43. 房间取暖器
44. 电动缝纫机
45. 电源插座
46. 电烙铁
47. 电源软缆
48. 泳池或水疗设备
49. 电视接收机
50. 治疗用灯具
51. 便携式电动工具
52. 吸尘器
53. 墙上开关
54. 洗衣机
55. 水床加热器
56. 热水器